


Korte Instructiekaart Animo OptiVend

ANIMO




miko
Miko Koffie


Goed om te weten



Wanneer de deur opent
schakelt de machine zichzelf uit




De hoofdschakelaar (A) bevindt
zich aan de binnenzijde




Deze toets (A) annuleert of
beëindigt het geselecteerde recept

Display



Pictogram	Naam	Beschrijving
	Spoelen	De automaat spoelt. De automaat moet worden gespoeld.
	Boiler verwarmt	De boiler wordt opgewarmd.
	Boiler vult bij	De boiler wordt gevuld.
	Lekbak is vol	De lekbak is vol.
	Storing	Er is een storing in de automaat.
	Stand-by	De automaat staat op stand-by.



Bedieningspaneel binnenzijde

A = Spoeltoets

B = Configuratie

C = Stand-by

D = Tellers

Overige informatie



Reinig de onderdelen niet in de vaatwasser

Zorg dat de automaat op een stabiele ondergrond staat


Houd ruimte rondom de automaat voor ventilatie

Kijk voor overige informatie op <http://www.mikocoffee.com/nl/service/>


Tel: 040-201 9407 (voorkeuze 1)

Korte Instructiekaart Animo OptiVend

Dagelijkse reiniging



Open de deur van de automaat




Druk op de spoeltoets (A)



Sluit de deur van de automaat



Plaats een spoelbak onder de uitloop (1,5 ltr)



Volg de instructies op de display




Na het reinigen is uw machine klaar voor gebruik

Wekelijkse reiniging



Open de deur van de automaat




Demonteer de kanisters en maak rondom schoon



Demonteer mixbeker en stoflade / reinig deze met een zachte doek




Plaats alle onderdelen **droog** in de machine




Druk op de spoeltoets (A)



Sluit de deur van de automaat



Volg de instructies op de display



Plaats een spoelbak onder de uitloop (1,5 ltr)



Reinig na het spoelen de lekbak



Na het reinigen is uw machine klaar voor gebruik