

Korte Instructiekaart La Cimbali M34

LA CIMBALI



miko
Miko Koffie


Controleren

Draai iedere ochtend even de stoomkraan open

Let op!
Hoofdschakelaar moet aan staan



Stoompijp



Reinig **direct** na het opschuimen de stoompijp met een vochtige doek




Direct na-stomen



Laat **nooit** iets onder de stoompijp staan

Hoeveelheden programmeren



Vul de juiste filterdrager en plaats het kopje




Houd de stop-toets een aantal seconden ingedrukt totdat de lampjes knipperen

Houd de juiste keuze toets ingedrukt totdat het juiste niveau in het kopje is bereikt


Druk daarna kort op de stop-toets om deze waarde vast te leggen, lampjes stoppen met knipperen
Herhaal deze stap voor iedere keuze indien nodig

Korte Instructiekaart La Cimbali M34


Reiniging koffiegroepen in 3 stappen (2x per week, bij voorkeur 's-morgens)



Verwijder de filterdragers en reinig de groepen met een speciale borstel



Houd de reinigingstoets een paar seconden ingedrukt




In het display verschijnt gelijktijdig reinigen, druk **OK** om te bevestigen




De bovenstaande melding verschijnt in het display



Plaats een blindfilter (rubber) en doseer het reinigingsmiddel voor iedere groep



Plaats voor elke groep een filterdrager met reinigingsmiddel



Druk op de reinigingstoets
Alle groepen worden nu gereinigd




Na het reinigen de filterdragers verwijderen en druk nogmaals op de reinigingstoets



Als het na-spoelen gereed is filterdragers even afspoelen. Maak koffie en controleer op smaak

Reinigen filterdragers en afvoer (1x per week)




Verwijder de filterbakjes uit de filterdragers




Reinig de filterdragers met een pannenspons en doek
⚠ Niet in de vaatwasser!!




Let op: het **juiste** filterbakje terugplaatsen en controleren op deuken op de rand



Verwijder het lekblad en maak deze schoon



Reinig het afvoerbakje en spoel deze met warm water door



Reinig de buitenkant van de machine met een vochtige doek



Indien de afklopstang is versleten, vervang deze dan om de filterdragers te beschermen
Water onder de machine? Check eerst de afvoer!

Te bestellen onderdelen / reinigingsmiddelen

700.613 Blindfilter

530.376 Clean Express

701.038 Borstel

612.143 Veer filterdrager

457.232.000 Filterbakje enkel

457.233.000 Filterbakje dubbel

Kijk voor overige informatie op <http://www.mikocoffee.com/nl/service/>

Bij storingen, bel **altijd** direct naar onze technische dienst Tel: 040-201 9407 (voorkeuze 1)