

**Goed om te weten**



**In-en uitschakelen koffiemachine**





**Selecteren warme drank**




# Korte Instructiekaart Delatti F12


## Gebruikers menu


Druk 3 seconden op de servicetoets bovenaan het touchscreen



**Wipe protect**  
U heeft nu 15 seconden om het touchscreen te reinigen





**Power off**  
Schakelt de machine op standby maar gaat eerst spoelen




**Automatische melkreiniging**  
5 minuten na het laatste melkproduct


## Korte reiniging


Druk 3 seconden op de servicetoets bovenaan het touchscreen



**Brewer Rinse**  
Spoelen koffiegroep (10 minuten)




**Milk Rinse**  
Kort spoelen melkcircuit



**Service menu**  
Alleen voor uitgebreide reiniging  
Gebruik pincode **1609**


## Uitgebreide reiniging



Druk op Maintenance

**Milk deep clean**


1 x per dag, bij voorkeur einde dag  
Volg de instructieanimaties op het scherm  
Reiniging duurt ongeveer 15 minuten  
Gebruik hiervoor Alka cappuccino reiniger



ARTNR. 508.249

**Brewer deep clean**

1 x per week, bij voorkeur voor het weekend  
Volg de instructieanimaties op het scherm  
Reiniging duurt ongeveer 10 minuten  
Gebruik hiervoor alleen Miko reinigingstabletten



ARTNR. 508.211



Let op de veiligheidsetiketten van onze reinigingsmiddelen



Kijk voor overige informatie op <http://www.mikocoffee.com/nl/service/>

Bij storingen, bel **altijd** direct naar onze technische dienst Tel: 040-201 9407 (voorkeuze 1)